

Lak na OSB dosky



Povrch musí byť suchý zabený nečistôt, vosku, oleja, ... Prebrúste povrch OSB dosky alebo podlahy brúsnym papierom o zrnitosti P 150 – 180 a odstráňte prach.



2 CLOU OSB lak pred použitím dobre zamiešajte ...



3 ... nariedťe OSB lak s riedidlom CLOU EV Verdünnung alebo Clourethan riedidlom v pomere 20%. Nariedený OSB lak dobre premiešajte.



4 Naneste CLOU OSB lak povrch ...



5 ... s valčekom rovnomerne rozotrite lak vo viacerých smeroch, aby ste získali rovnometernú vrstvu laku na povrchu.



6 Povrch nechajte vyschnúť približne 12 hodín a následne urobte medzibrus brúsnym papierom o zrnitosti P 240 – 280 a odstráňte prach.



7 Nariedťe OSB lak s riedidlom približne 10%. Nariedenú zmes premiešajte a znova aplikujte rovnomerne valčekom na OSB plochu. Lak nechajte dostatočne zaschnúť.



8 Takto nalakovaná, vyschnutá a vytvrdená plocha je extrémne odolná voči oderu, poškriabaniu, nárazom a voči bežnej chémii v domácnosti.