

CLOU Spraymat Zaponlack

Ochrana a lesk pre vaše obľúbené kúsky



1 Povrch musí byť úplne suchý, čistý, bez oleja, vosku, mastnoty alebo korózie a tiež bez odtlačkov prstov a bez stôp potu z rúk. Môžete si pomôcť nitro riedidlom.



2 Pred striekaním Zaponlack v spreji dobre pretrepte!



3 Zaponlack v spreji nastriekajte rovnomerne zo vzdialenosti minimálne 20 - 25 cm v tenkej vrstve. Nechajte cez noc zaschnúť.



4 Po nastriekaní otočte nádobku hore dnom a vyčistite ventil stlačením, až kým neunikne čistý pohonný plyn.



5 Prípadne odstráňte striekací ventil ...



6 ... a vyčistite nitro riedidlom.

Zaponlack

- ✓ Ochranný náter na nábytkové kovanie a ozdoby
- ✓ Chráni pred poškodením, oxidáciou a zmenou farby
- ✓ Na mosadz, meď, striebro a cín