



# Stolík v štýle "Vintage"



**1** Retro nábytok vo vintage štýle je stále v trende. Prebrúste starý lak s brúsnyim papierom o zrnitosti P 150 – 180 a dôkladne odstráňte brúsny prach.



**2** Moridlo na drevo AQUA CLOU Holzbeize resp. UHB Beize v odtieni orech pred použitím dobre pretrepte, aby sa zabránilo nežiadúcim farebným zmenám.



**3** Morte kvalitným štetcom na moridlá v smere štruktúry dreva.



**4** Moridlo má byť nanesené v tenkej vrstve rovnomerne, aby sa zabránilo vzniku flakov. Povrch nechajte preschnúť cez noc.



**5** Rám stola prelakujte s lakovou lazúrov AQUA COMBI-CLOU L 17 v bielej farbe. Po 3 hodinách schnutia prebrúste povrch s brúsnyim papierom o zrnitosti P 280 – 320 a dôkladne odstráňte brúsny prach.



**6** Po preschnutí cez noc aplikujte na rám a nohy stola lazúru AQUA COMBI-CLOU L17 v odtieni sivo modrej sýto štetcom.



**7** .. so špachtľou vmasírujte zvyšky lazúry do štruktúry dreva a pórov. Tým docielite efekt zvýraznenej štruktúry Vintage štýlu.



**8** Pre docielenie efektnejšej štruktúry robte špachtľou viac pohybov rôznymi smermi. Kreativite a vašej fantázii sa hranice nekladú.



**9** Prebytočnú lakovú lazúru následne dobre rozotrite bavlnenou handričkou. Dodá to povrchu starší vzhľad.



**10** Aby povrch získal aj retro vzhľad so známami používania tak niektoré miesta prebrúste brúsnyim papierom, alebo brúsnyim vlnou. Získate zaujímavejší vzhľad povrchu.



**11** Na zvýšenie odolnosti a ochranu pred poškrabáňami prelakujte matným, alebo polomatným lakom CLOU Universal Schichtlack 9200, alebo AQUA CLOU Holzlack L11. Lak nechajte zaschnúť.