



## Z nového staré v trendovom "Vintage" štýle



**1** Prebrúste povrch dreva s brusivom o zrnitosti P 180 a odstráňte brúsny prach.



**2** Biele moridlo na drevo AQUA CLOU Holzbeize dôkladne zamiešajte.



**3** Moridlo nanášajte štetcom na moridlo CLOU pozdĺžne aj naprieč.



**4** Aby sa docielil čo najlepší výsledok morenia po 1 - 2 minútach stiahnite moridlo v smere štruktúry dreva.



**5** Povrch nechajte preschnúť cez noc. Ak chcete skrátiť dobu schnutia zabezpečte pohyb vzduchu a zvýšte teplotu.



**6** Následne štetcom aplikujte bezfarebný tvrdý olej CLOU Hartöl.



**7** Po približne 20 - 30 minútach prebytok stiahnite bavlnenou handrou a nechajte zaschnúť cez noc.



**8** Po použití handru namočte do vody. Handry nasiaknuté olejom môžu byť samovznietlivé.



**9** Následne na olejovanú plochu naneste štetcom Hartöl vo farbe červenohnedej rovnomerne v tenkej vrstve.



**10** Bavlnenou handrou stiahnite prebytok červenohnedého Hartölu tak, aby presvitali z povrchu biele svetlejšie časti.



**11** Povrch má vyzerať ošúchane a opotrebovane s náznakom ušpinenia v typickom "Vintage" štýle. K tomu dopomôže špongia. Povrch nechajte cez noc dobre preschnúť.